



Eindrehmomente für verschiedene Implantatsysteme : Ncm

<i>Ankylos :</i>	<i>15 Ncm</i>
<i>Ankylos Locater</i>	<i>30 Ncm</i>
<i>Ankylos Basisaufbau- Steg</i>	<i>25 Ncm</i>
<i>X - ive</i>	<i>24 Ncm</i>
<i>Camlog</i>	<i>20 Ncm</i>
<i>Straumann</i>	<i>35 Ncm</i>
<i>Straumann Occlusal- Verschraubung</i>	<i>15 Ncm</i>
<i>Nobel Biocare</i>	<i>35 Ncm</i>
<i>Nobel Biocare Ø 3,0</i>	<i>15 Ncm</i>
<i>Astra Ø 3,0</i>	<i>15 Ncm</i>
<i>Astra Ø 3,5 - 4,0</i>	<i>20 Ncm</i>
<i>Astra Ø 4,0 - 5,0</i>	<i>25 Ncm</i>
<i>Astra Kugelkopfancker + Locater</i>	<i>25 Ncm</i>
<i>OMT NEU IMT Ø 3,9 SP oder NP</i>	<i>20 Ncm</i>
<i>OMT NEU IMT Ø 4,9 LP</i>	<i>40 Ncm</i>
<i>TioLogic S, M, L + Locater</i>	<i>30 Ncm</i>
<i>ZERAMEX</i>	<i>wird nicht verschraubt</i>
<i>SDS</i>	<i>15 Ncm</i>
<i>Otmedical</i>	<i>35 Ncm</i>
<i>mendentis ICX</i>	<i>30 Ncm</i>